

# 智慧教室使用指南

适用教室：沙河东主教 210、305、405

## 一、设备开启

点击大屏左侧控制面板“开始上课”按钮，即可打开所有设备及灯光。




## 二、拷贝课件

将 U 盘插入大屏下方 USB 口处，即可识别并拷贝课件。

## 三、板书书写


点击侧边工具栏“白板”按钮节课进行书写。



## 四、笔记本投屏

- **无线投屏：**点击屏幕侧边栏“投屏”按钮，按屏幕提示下载“锐捷投屏助手”至笔记本，输入对应的 IP 即可投屏。  
笔记本电脑：浏览器输入地址 <http://10.12.83.42> 下载安装包。  
安卓手机：扫描屏幕上的二维码下载。

iOS 手机：应用商店搜索【锐捷投屏助手】下载。



- **有线投屏：**将机柜延伸出来的 HDMI 高清线连接指南至笔记本，然后点击控制面板“设备控制-信号源切换-笔记本”，即可投屏。

## 五、双屏显示（限沙河东主教 210）

1. **同步显示：**点击控制面板“设备控制-教师双屏设置-复制屏模式”，即可设置两个大屏显示同样的内容。

2. **异步显示：**点击控制面板“设备控制-教师双屏设置-双系统模式”，即可设置两个大屏显示不同内容，可在左屏演示课件，右屏书写白板。

## 六、多屏调度（限沙河东主教 210、305）

1. 点击侧边工具栏“多屏调度”可控制各屏幕展示内容。
2. “全班展示”中点击任一屏幕即可将其展示至全班。



3. “自由调度”中可以通过拖拽将某一屏幕拖拽至指定展示位置。

## 七、设备关闭

点击大屏左侧控制面板“下课”按钮，即可关闭所有设备及灯光。

